

**ski~mojo**  
PLAISIR | ENDURANCE | PERFORMANCE .SKI

www.ski-mojo.com

# ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

PERFORMANCE  
ENDURANCE  
PLAISIR  
SÉCURITÉ



TUTORIEL VIDEO  
SUR [WWW.SKI-MOJO.SKI](http://www.ski-mojo.ski)

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE SUR  
REGISTER YOUR WARRANTY ON  
<http://www.ski-mojo.ski/garantie>



► [www.ski-mojo.ski](http://www.ski-mojo.ski)

Benvenuti nella comunità Ski-Mojo, il primo esoscheletro pensato per sciare. Speriamo che sarete pienamente soddisfatti del nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di seguire le istruzioni per l'uso. Vi consigliamo inoltre di registrare il vostro prodotto su [www.skimojo.ski/garantie](http://www.skimojo.ski/garantie) per beneficiare della garanzia, essere informati sulle future innovazioni e ottenere il miglior servizio possibile per il vostro Ski-Mojo. Un video tutorial è a vostra disposizione sul nostro sito web per spiegarvi, passo dopo passo, come regolare correttamente lo Ski-Mojo.

Le attività che implicano l'uso dello Ski-Mojo sono di per sé rischiose. Leggete attentamente questo manuale prima di usare il vostro Ski-Mojo in modo da familiarizzare progressivamente con la sua performance ed eventuali limiti.



**Imbragatura sotto i glutei e connettori**

**Pulsante di attivazione**

**Esoscheletro Ski-Mojo  
protetto da un rivestimento in  
neoprene**

**Connettori temporanei**

**Connettori definitivi**



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 Manuale d'uso
- 2 Gamba sinistra
- 3 Gamba destra
- 4 Imbragatura

- 5 2 connettori temporanei
- 6 2 connettori definitivi
- 7 2 blocca asta
- 8 chiave a brugola (forma esagonale)

## PER REGOLARE LO SKI-MOJO PRIMA DELL'USO, ASSICURATEVI DI AVERE QUANTO SEGUE:

- Due supporti in neoprene (destro e sinistro), incluso l'esoscheletro
- Imbragatura, composta da una larga cintura dotata di due clip su ogni lato
- Due connettori temporanei
- Chiave a brugola da 2,5 mm (forma esagonale)

Lo Ski-Mojo è venduto con le molle regolate al minimo della compressione e il pulsante di attivazione in posizione "off" (molla disattivata). Lo Ski-Mojo deve essere disattivato per effettuare il settaggio iniziale. L'imbragatura è fornita regolata per la taglia più venduta. Dopo aver regolato lo Ski-Mojo alla vostra corporatura e installato i connettori sugli scarponi, sarà estremamente semplice metterlo e/o toglierlo ogni giorno.

**① REGOLARE LE MOLLE DI COMPRESSIONE IN BASE AL PROPRIO PESO**

Per prima cosa, dovete verificare il tipo di molla installata sul vostro esoscheletro:

- Lo Ski-Mojo con molla Gold è dotato di un pulsante di attivazione nero.
- Lo Ski-Mojo con molla Silver è dotato di un pulsante di attivazione grigio.
- Lo Ski-Mojo con molla blu è dotato di un pulsante di attivazione blu.

① Annotate il vostro peso sulla tabella a pagina 31, in corrispondenza del vostro modello di molla. Quindi annotate il numero di movimenti corrispondenti al vostro peso.

② Per ogni gamba (destra e sinistra), staccate il velcro e ripiegate lo su stesso (onde evitare che si attacchi dappertutto). Spostate il neoprene sul lato e piegate le gambe dello Ski-Mojo per liberare l'anello (in acciaio inossidabile) e il cursore di indicazione della regolazione, che si trova proprio sotto l'anello metallico.

③ Accertatevi che la regolazione sia al minimo (cursore il più basso possibile). Inserite l'estremità della chiave a forma esagonale nel foro destro dell'anello di regolazione. Utilizzate la chiave come una leva per girare l'anello di regolazione di un quarto di giro (1 movimento) verso sinistra. Un nuovo foro apparirà sul lato destro. Estraete la chiave dal foro precedente e ripetete questo movimento per il numero di volte indicato nella tabella di corrispondenza.



## TABELLA DI PESO E POTENZA

Kg	Lb	GOLD	
123	271	24	
121	266	23	
119	262	22	
117	257	21	
115	253	20	
113	249	19	
111	244	18	
109	240	17	
107	235	16	
105	231	15	
103	227	14	
101	222	13	
99	218	12	
97	213	11	
95	209	10	
93	205	9	
91	200	8	
89	196	7	
87	191	6	
85	188	5	
84	185	4	
83	182	4	
82	180	3	
81	178	3	
80	177	2	
79	174	2	
77	170	1	
76	168	0	



Inserire l'estremità della chiave a brugola nel foro a destra e usare la chiave a brugola come leva per ruotare il regolatore di potenza finché il foro a destra si è spostato a sinistra. Ripetere per ogni movimento. I passi da 1 a 4 qui sopra rappresentano 1 movimento.

Kg	Lb	SILVER	
87	191	24	
85	188	23	
84	185	22	
83	182	21	
82	180	20	
81	178	19	
80	177	19	
79	174	18	
77	170	17	
76	168	16	
75	165	15	
73	162	14	
72	159	13	
71	156	12	
69	153	11	
68	150	10	
67	147	9	
65	144	8	
64	141	7	
63	138	6	
61	135	5	
60	133	4	
59	130	3	
57	127	2	
56	124	1	
55	121	0	

Kg	Lb	BLUE	
62	136	24	
61	135	23	
60	133	22	
59	130	21	
58	128	20	
57	127	19	
56	124	18	
55	121	17	
54	118	16	
53	117	15	
52	115	14	
51	112	13	
50	109	12	
49	108	11	
48	106	10	
47	103	9	
46	101	8	
46	101	7	
44	98	6	
43	95	5	
42	92	4	
41	89	3	
40	88	2	
39	86	1	
38	83	0	

Esempio:

Per un peso di 63 kg, impostare la molla Silver con 6 movimenti a sinistra. Il perno dell'indicatore andrà al 2° segno.

## ② FISSARE I CONNETTORI TEMPORANEI AGLI SCARPONI DA SCI

I due connettori temporanei forniti con lo Ski-Mojo hanno tre funzioni:

- permettervi di provare lo Ski-Mojo
- permettervi di utilizzare lo Ski-Mojo anche se avete noleggiato gli scarponi da sci
- determinare il corretto posizionamento dei connettori definitivi.

**①** Agganciate il connettore temporaneo sulla parte posteriore dello scarpone da sci (parte alta del gambetto in plastica dura), sfalsato di 20 mm verso l'esterno rispetto al centro dello scarpone da sci.

**②** Stringete la vite utilizzando la brugola, fino a quando il tutto è saldamente fissato allo scarpone.



Snowboarder: vedere pagina 10

## ③ INDOSSARE L'IMBRAGATURA

Vi consigliamo di indossare lo Ski-Mojo sotto i pantaloni da sci, tranne per la prima utilizzazione. L'imbragatura è una cintura larga da posizionare sotto i glutei, in corrispondenza della piega che li separa dalle cosce. Le cinture elastiche sponano perfettamente le cosce e si fissano agganciandole davanti. Una volta indossata l'imbragatura, verificate la posizione dei connettori laterali. Il foro situato sotto il connettore deve essere allineato con la parte esterna della coscia. Qualora fosse necessario spostare i connettori, aprite il velcro più grande situato sul retro dell'imbragatura e riposizionatelo correttamente. Le marcature rosse (presenti ogni 5 cm) vi aiuteranno a posizionare il velcro in modo simmetrico. Se necessario, fatevi aiutare da un'altra persona. Una volta indossata e regolata l'imbragatura, mettete gli scarponi da sci. Il settaggio dell'imbragatura è molto importante: più l'imbragatura è stretta, migliore sarà la presa in carico del peso; più l'imbragatura è larga, più l'assistenza sarà tardiva e meno importante.

Des repères rouges placés tous les 5 cm vous aideront à positionner ces velcros de manière symétrique. Eventuellement, faites-vous aider par une autre personne.


*Once the harness is installed, you can put your ski-boots on.*

Une fois le harnais installé et réglé, chaussez et serrez vos chaussures de ski.

Indossate l'imbragatura



Posizionatela sotto i glutei



Controlla la posizione dei connettori laterali allineandoli con il grande trocantere.



Se necessario, aprite le parti in velcro e posizionate correttamente i connettori

**La regolazione dell'imbracatura è un passo importante. Non trascurarlo!**

## ④ INDOSSARE LE DUE GAMBE DELLO SKI-MOJO

Lo Ski-Mojo è dotato di una gamba destra e una sinistra (come indicato sul neoprene con «Right» e «Left»). Per ogni gamba dovrete:

① aprire la clip di bloccaggio per ciascuna delle aste (superiore e inferiore), quindi tirare l'asta affinché le graduazioni siano visibili;

preimpostare su 4 se siete più alti di 1m80  
preimpostare su 2 in caso contrario



**2** Far scorrere verso l'alto il manicotto in acciaio inossidabile dell'asta inferiore per trovare il foro di assemblaggio. Posizionare questo foro in corrispondenza del connettore dello scarpone, avvicinarli e liberare il manicotto.




**3** Aprire la clip di regolazione dell'asta inferiore e aggiustate la lunghezza affinché l'articolazione dello Ski-Mojo sia all'altezza del ginocchio, quindi chiudere la clip.



**4** Inserire l'asta telescopica superiore nel foro situato sotto al connettore dell'imbragatura fino a quando si aggancia. Per sganciare la gamba dall'imbragatura, premere sul pulsante dorato del connettore e sollevare l'imbragatura.



**5** Posizionare i velcri su cosce e polpacci senza stringere troppo.



**6** In piedi, aprire la clip di regolazione dell'asta femorale e aggiustare la lunghezza affinché il connettore dell'imbragatura si trovi a 3-5 cm sotto la parte più larga della vita, quindi richiudere la clip.



**Consigli:**

Una volta regolata la lunghezza delle aste della prima gamba, potrete regolare le aste dell'altra gamba alla stessa lunghezza prima di agganciarla allo scarpone da sci. Aste troppo lunghe potrebbero rendere più difficile l'attivazione dello Ski-Mojo.



## ⑤ ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

**Attivazione:** premere verso il basso i due pulsanti di attivazione (destra e sinistra) per bloccarli e stendere la gamba. È necessario stendere molto bene la gamba per attivare la molla.

**Disattivazione:** tirare verso l'alto i pulsanti di attivazione per sbloccarli, quindi stendere la gamba. È necessario stendere molto bene la gamba per disattivare lo Ski-Mojo.

ORA POTETE SENTIRE  
L'EFFETTO SKI-MOJO



Consigli:

Disattivate lo Ski-Mojo prima di togliere gli sci, se state camminando, sciando o al ristorante.

Se l'attivazione/disattivazione risulta essere difficile o se non riuscite a stendere bene la gamba, fate attenzione a non forzare l'articolazione del ginocchio all'indietro, potreste danneggiare lo Ski-Mojo. Dopo aver premuto il pulsante di attivazione, prendete l'asta femorale con una mano, stendete la gamba al massimo e tirate delicatamente l'asta verso l'alto. In questo modo il sistema dovrebbe essere attivato. Mai sforzare o dare un colpo secco.


## ⑥ UN ULTIMO TEST PRIMA DI INIZIARE A SCIARE

Con lo Ski-Mojo attivato, piegate le ginocchia a circa 90 gradi (idealmente seduti su una sedia), poi sollevate leggermente le punte dei piedi mantenendo i talloni a terra. Il settaggio dello Ski-Mojo è stato effettuato correttamente se non sentite i piedi scivolare verso l'interno o l'esterno. Se sentite i piedi scivolare verso l'esterno, spostate i connettori di 1-2 mm verso l'esterno dello scarpone da sci. Al contrario, se i piedi scivolano verso l'interno, spostate il connettore verso il centro dello scarpone da sci. Questo test non è necessario per gli snowboarder. Una volta trovato il settaggio ideale, vi consigliamo di annotarlo alla pagina 31 del presente manuale.

Con lo ski-mojo attivato, fletti le ginocchia a circa 90 gradi (potresti volerti aggrappare a una sedia o a un tavolo per l'equilibrio) poi solleva le punte dei tuoi scarponi da sci di una frazione da terra in modo che tu sia in equilibrio sui talloni. Se non sentite che i vostri piedi sono girati in dentro o in fuori - l'adattamento è completo,

Comunque, se i tuoi piedi sono rivolti verso l'esterno quando fai questo test, dovrete spostare gli attacchi Clamp-on un po' più all'esterno dei tuoi scarponi (1 o 2 mm).

Se i vostri piedi si girano verso l'interno quando fate questo test, dovrete spostare gli attacchi a morsetto un po' più verso il centro dei vostri stivali. Si prega di notare che questo test non è necessario per gli snowboarder.



## QUANDO ATTIVARE LO SKI-MOJO?

Attivare o disattivare lo Ski-Mojo è estremamente semplice, anche con i guanti da sci e se lo indossate sotto i pantaloni. In linea di principio, lo Ski-Mojo deve essere disattivato quando non avete gli sci o mentre lo state indossando/togliendo. Deve essere attivato quando avete gli sci. Unica eccezione: la seggiovia. Prima di prendere la seggiovia, infatti, è fondamentale assicurarsi che lo Ski-Mojo sia disattivato. In caso contrario, niente panico! Una volta seduti, disattivatelo premendo il pulsante e stendendo la gamba.

## ⑦ FISSARE IL CONNETTORE DEFINITIVO AGLI SCARPONI DA SCI

Una volta trovata la posizione ideale per il connettore e se state utilizzando i vostri scarponi da sci, vi consigliamo di fissare i connettori definitivi al gambetto degli scarponi da sci.

Per fissare i connettori definitivi è necessario un foro di 4,5 mm. Il foro deve essere fatto nella stessa posizione del connettore temporaneo, ossia alla stessa distanza dal centro dello scarpone da sci.

Prima di forare, togliere la scarpetta per non danneggiarla e facilitare l'operazione. La distanza del foro dall'estremità superiore dello scarpone da sci è meno importante, preferibilmente a 1-2 cm.

Se fissate il connettore definitivo più in alto o più in basso rispetto al connettore provvisorio, ricordatevi di aggiustare la lunghezza dell'asta telescopica.

Inserite la vite da 4 mm e la rondella dall'interno della scarpa attraverso il foro e mettete una rondella sull'altra estremità della vite prima di iniziare ad avvitare. Avvitare il connettore finale utilizzando la chiave BTR e una chiave da 10.



## ATTACCO IN VELCRO A LIVELLO DELLA COSCIA

Questo attacco in velcro non è obbligatorio ed è rimovibile, una gradevole opzione per la primavera! Rimuovendo il velcro dello Ski-Mojo disattivato, lo Ski-Mojo tenderà ad allontanarsi dalla coscia, senza recare nessun fastidio se indossato sotto i pantaloni da sci. Una volta attivato, lo Ski-Mojo aderirà di nuovo alla coscia.

## PER ANDARE IN BAGNO

Premete i pulsanti di disattivazione, sganciate ogni gamba premendo il piccolo pulsante dorato situato in corrispondenza dei connettori dell'imbragatura. Aprite il gancio davanti e abbassate l'imbragatura.

## SERRAGGIO DELLE CLIP

Il peso a cui è sottoposto lo Ski-Mojo può modificare il settaggio delle aste. Potrebbe essere il caso se le viti della clip non sono sufficientemente strette. Utilizzate quindi la chiave BTR per stringerle (la clip deve essere in posizione chiusa). In generale, un mezzo giro è sufficiente.




## TUTORIEL VIDEO – Video tutorial

Un video tutorial completo che include tutti i passi per impostare il tuo Ski-Mojo è disponibile su <https://www.ski-mojo.ski/en/user-guide>. Ha i sottotitoli in italiano, ma non dimenticate di attivare la funzione dei sottotitoli.



BLOCCA ASTA

A causa dei numerosi impatti assorbiti dalle aste di regolazione dello Ski-Mojo, le stesse potrebbero perdere il settaggio ideale. Vi preghiamo quindi di prendere nota del settaggio dell'asta telescopica e di regolare la posizione dei due dadi sul blocca asta affinché la distanza tra le due estremità rotonde e i dadi sia uguale al settaggio ideale dell'asta. Togliete quindi l'asta telescopica dello Ski-Mojo, inserite il blocca asta sull'asta telescopica e reinserte il tutto (asta telescopica + blocca asta) nello Ski-Mojo. L'asta telescopica non si muoverà più e le clip non dovranno più essere strette.



PEZZI DI RICAMBIO

Tutti i pezzi di ricambio Ski-Mojo possono essere ordinati su [www.ski-mojo.ski](http://www.ski-mojo.ski)



Clip di serraggio  
Rod Clamp



Connettori  
Ball Studs



Gamba  
Leg



Neoprene



Aste di regolazione  
Telescopic rod

Non dimenticare le tue impostazioni

Votre Ski-Mojo – Your Ski-Mojo : **SILVER – GOLD – BLUE**

Aggiustamento dell'imbracatura



Segnare la posizione delle estremità del velcro

Potenza della molla: \_\_\_\_\_  
number of movements

Lunghezza delle aste :

Asta superiore \_\_\_\_\_ cm

Asta inferiore \_\_\_\_\_ cm

JaKSports SAS, importatore e distributore esclusivo dello Ski-Mojo, assicura per conto del produttore - Kinetic Innovation Ltd - la garanzia del prodotto da eventuali difetti (materiale e manodopera) per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Se doveste riscontrare un difetto, lo ripareremo rimettendolo a nuovo o sostituendo i componenti difettosi. Qualora la riparazione non dovesse essere possibile, provvederemo alla sostituzione del prodotto.

Esclusioni: la garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione riscontrati utilizzando il prodotto come raccomandato in questo manuale, e solo per attività sulla neve (sci, snowboard, Telemark con flessione limitata, monosci).

La garanzia non copre la perdita, il furto o i danni causati da uso improprio, collisione, caduta, cattivo uso, modifiche non autorizzate o condizioni di conservazione improprie. La garanzia non copre la normale usura delle parti, compresi: aste tibiali, cavi e neoprene.

Limitazione delle responsabilità: se il prodotto non funziona più, è vostro dovere farlo riparare o sostituire secondo quanto scritto qui sopra. Non potremo in alcun caso essere ritenuti responsabili nei vostri confronti o nei confronti di terzi di ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto o per lesioni derivanti da un guasto del prodotto. In nessun caso JaKSports SAS o Kinetic Innovation Ltd. sarà responsabile per un importo superiore al prezzo di vendita o del listino prodotti, escluse tasse, spese di spedizione e manutenzione.

JaKSports SAS e Kinetic Innovation Ltd declinano ogni altra garanzia, espressa o implicita. Come procedere: contattateci tramite: • e-mail [gestion@ski-mojo.fr](mailto:gestion@ski-mojo.fr), o • telefono +33 (0)6 20 26 96 63 o +33 (0)6 25 25 50 57

Le spese di spedizione a JaKSports SAS o a un centro di riparazione autorizzato, i dazi doganali o altri costi sono a carico dell'utente. Le spese di spedizione per la restituzione del prodotto sono a carico di JaKSports SAS.

**ATTENZIONE!** Come molte altre attrezzature progettate per rendere lo sport più sicuro, facile e duraturo, lo Ski-Mojo non è un dispositivo medico e non è destinato a trattare, curare o prevenire malattie. Nonostante le precauzioni prese in fase di progettazione e fabbricazione dello Ski-Mojo, alcune parti potrebbero usurarsi prematuramente (saranno in tal caso coperte dalla garanzia) o rompersi durante l'uso o dopo una caduta. Vi preghiamo di tenere in considerazione quanto detto qui sopra.

Questi accessori opzionali sono disponibili presso la maggior parte dei nostri rivenditori Ski-Mojo e nel nostro negozio online [www.ski-mojo.ski](http://www.ski-mojo.ski).

## Snowboard (connettore opzionale)

A differenza dello sci alpino, i connettori degli scarponi da snowboard possono essere posizionati in qualsiasi punto dello scarpone, preferibilmente all'esterno per non interferire con il fissaggio dello scarpone allo snowboard.



## ZAINO SKI-MOJO

Lo zaino Ski-Mojo è stato appositamente pensato per contenere tutta l'attrezzatura necessaria senza perdere il settaggio ideale.



## BRETELLE SKI-MOJO

Una volta installato, lo Ski-Mojo è fissato agli scarponi da sci e non può quindi scivolare verso il basso. Tuttavia, se indossate lo Ski-Mojo senza scarponi da sci (es. siete vestiti per sciare, ma state guidando), lo Ski-Mojo potrebbe scivolare verso il basso. Per sostenere l'imbragatura potete indossare le bretelle Ski-Mojo, che si agganciano all'imbragatura grazie alle clip laterali.

RETROUVEZ NOUS SUR / FIND US ON



[www.facebook.com/skimojomania](http://www.facebook.com/skimojomania)



[www.youtube.com/c/SkiMojoFrance](http://www.youtube.com/c/SkiMojoFrance)



**DONNEZ  
DU PEPS**

**A VOTRE SKI !**

**PERFORMANCE**

**ENDURANCE**

**PLAISIR**

**SECURITE**

[www.ski-mojo.ski](http://www.ski-mojo.ski)

**ski-mojo**  
PUISSANCE ENDURANCE PLAISIR .SKI

JaKSports SARL / Ski-Mojo  
657, route des Riondes - 74220 La Clusaz

+33 (0)6 20 26 96 63  
[info@ski-mojo.fr](mailto:info@ski-mojo.fr)

+33 (0)6 25 25 50 57  
[gabriel@ski-mojo.fr](mailto:gabriel@ski-mojo.fr)